

Mise à jour du logiciel Vision MISTRAL 5-10T

Dernière version publiée : 1.15H

Attention, la mise à jour logicielle ne peut être effectuée qu'à partir d'un ordinateur Microsoft Windows compatible.

Téléchargez la dernière version du logiciel : 115H.rar (Un des logiciels suivants est requis pour décompresser le fichier : Winzip, 7-Zip, WinRAR)

Il suffit d'une clé USB (formatée pour éviter tout type de conflit) et de suivre les instructions ci-dessous :

1. Vérifiez la version du logiciel dans votre four à l'aide le panneau de commande. (Paramètres> Informations> Ligne d'affichage FW 1).
2. Si la version de votre logiciel est inférieure à la version de la mise à jour, téléchargez le fichier Zip "115H.rar" que vous trouverez au début de cette page.
3. Une fois téléchargé le fichier Zip, décompressez / décompressez-le, puis copiez tous les fichiers extraits sur une clé USB (taille maximale 16 Go, formatée en FAT32).

 loading	24/01/2020 09:44	File PNG	21 KB
 md5	24/01/2020 10:59	File	1 KB
 md5_error	05/08/2018 21:58	File PNG	61 KB
 mnbtlldr	12/09/2018 16:51	File	1 KB
 upgrade	24/01/2020 10:59	WinRAR archive	107.781 KB
 worker	02/08/2018 14:35	File	2 KB

4. Insérez la clé dans le port USB de l'unité de contrôle VISION (avec le four alimenté, même en situation d'écran noir)
5. Lisez les instructions sur l'écran VISION qui vous avertiront quand il sera temps de retirer la clé USB.
6. Attendez environ 1 minute jusqu'à que la touche d'allumage s'allume (cela signifie que la mise à jour a réussi et que vous pouvez allumer le four). Vérifiez sur la page Paramètres> Informations> FW Ligne d'affichage 1 que le logiciel affiché est 1.15H.

Mise à jour du logiciel du clavier Vision ROTOR

Dernière version publiée : Keyboard 1.158

Attention, la mise à jour logicielle ne peut être effectuée qu'à partir d'un ordinateur Microsoft Windows compatible.

Téléchargez la dernière version du logiciel du clavier : Keyboard1.158.rar (Un des logiciels suivants est requis pour décompresser le fichier : Winzip, 7-Zip, WinRAR).

Il suffit d'une clé USB (formatée pour éviter tout type de conflit) et de suivre les instructions ci-dessous :

1. Une fois téléchargé le fichier Zip, décompressez / décompressez-le, puis copiez tous les fichiers extraits sur une clé USB (taille maximale 16 Go, formatée en FAT32).

 kpd_update	30/01/2020 14:38	Cartella di file	
 loading_fw	29/01/2020 16:39	File PNG	16 KB
 mnbtdr	25/07/2019 15:18	File	2 KB
 README	13/06/2017 07:34	Documento di testo	1 KB
 update_completed	15/07/2019 17:09	File PNG	18 KB

2. Insérez la clé dans le port USB de l'unité de contrôle VISION (avec le four alimenté)
3. L'icône de mise à jour apparaîtra, l'installation sera réussie lorsque les informations seront affichées à l'écran.
4. À ce point, attendez le redémarrage, puis retirez la clé USB.
5. Attendez environ 1 minute jusqu'à que la touche d'allumage s'allume (cela signifie que la mise à jour a réussi et que vous pouvez allumer le four). Vérifiez sur la page Paramètres> Informations> FW Ligne d'affichage 5 que le logiciel affiché est 1.158

Si la procédure n'est pas terminée, éteignez le four, retirez la clé USB et rallumez le four, vérifiez en Paramètres> Informations> FW Ligne d'affichage 5 pour la version définie, répétez l'opération de mise à jour à partir du point 2.

